



## GSV1qJ, GSV1eT, GSV1peT Manuel d'installation

### 1. Consignes de sécurité

- L'appareil doit être installé dans un endroit à accès limité.
- Le communicateur contient un émetteur-récepteur radio fonctionnant dans les gammes de fréquences GSM et/ou LTE.
- N'UTILISEZ PAS le communicateur dans un endroit où des interférences peuvent survenir en raison des influences d'autres appareils et peuvent entraîner un danger potentiel.
- N'UTILISEZ PAS le communicateur à proximité d'appareils médicaux.

- N'UTILISEZ PAS le dispositif d'alarme dans un environnement dangereux avec risque d'incendie et d'explosion.
- Avant d'effectuer tout travail d'installation ou d'entretien, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique.

- L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par du personnel qualifié possédant des connaissances suffisantes sur l'appareil et les exigences générales de sécurité pour travailler avec une basse tension (jusqu'à 1000 V).
- Lignes électriques à courant alternatif. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, les travaux de réparation ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié. En cas de dysfonctionnement du système, l'utilisateur final doit en informer le personnel qualifié dès que possible.

- Le communicateur est livré avec un indicateur LED intégré, qui clignote lorsque le communicateur est sous tension.

#### Exigences générales de sécurité :

- ne touchez pas le transformateur, le bloc-fusibles et les fils de connexion lorsque l'alimentation principale est coupée.

1

branché;

- il est interdit d'effectuer tout travail d'installation ou d'entretien d'appareils en cas de foudre.

Ce manuel d'installation doit être utilisé conjointement avec le manuel du panneau de commande. Toutes les consignes de sécurité et les instructions spécifiées dans ce manuel doivent être respectées. Ce guide d'installation fournit les informations de base sur le câblage et la programmation.

Veuillez agir conformément à la réglementation locale et ne jetez pas votre système d'alarme inutilisable ou ses composants avec les autres déchets ménagers. L'utilisation de ce produit dans l'UE est couverte par la directive européenne 2002/96/CE.

Remarque : au lieu de répertorier à plusieurs reprises le groupe de communicateurs GSV1eJ, GSV1eT, GSV1peT, le nom général GSV1 sera utilisé tout au long du manuel.


#### 1.1. Protection anti-effraction

Le communicateur doit être installé dans un boîtier en plastique protégé par un interrupteur anti-sabotage.

#### 2. Qu'y a-t-il à l'intérieur ?

- 1 x communicateur GSV1 1 x
- 1 x antenne avec connecteur SMA
- 1 x câble série
- 1 x Kit d'installation : serre-câbles, ruban adhésif double face ; vis de fixation.
- 1 x Manuel d'installation

2



3

### 3. À propos de GSV1

L'objectif principal du communicateur GSV1 est d'envoyer des événements depuis des panneaux de contrôle compatibles vers l'application utilisateur SECOLINK PRO ou vers la station de surveillance centrale (autre CMS). GSV1 est conçu pour être utilisé avec les panneaux de contrôle DSC, PARADOX, SECOLINK et tout autre panneau de contrôle avec une zone de commutation à clé et des sorties PGM ou un numéroteur PSTN (uniquement GSV1peT)

GSV1 est livré avec une carte SIM intégrée (eSIM), 2 ans contrat de services de télécommunication et 2 ans de services cloud payants, permettant à l'utilisateur de profiter pleinement de l'application SECOLINK PRO comme l'armement/désarmement du système, le contournement de zones, la réception de notifications du système d'alarme (communicateur) directement dans l'application, etc.

Une fois installé et mis sous tension, le communicateur établira instantanément la connexion avec le cloud ALARMSERVER.NET. L'utilisateur final devra télécharger l'application SECOLINK PRO et connecter l'appareil à l'aide de l'assistant de programmation.

À la fin de la date d'expiration des services prépayés, l'utilisateur recevra une notification et une offre de prolongation des services cloud, c'est-à-dire d'achat d'un bon GSIM. Le bon peut être acheté :

- en utilisant le système d'achat intégré ;
- dans la boutique en ligne [www.shop.secolink.eu](http://www.shop.secolink.eu) ;
- des installateurs de produits SECOLINK ;
- auprès des distributeurs de produits SECOLINK.

Si'il est nécessaire de signaler des événements au CMS, recherchez

4


la meilleure offre CMS dans l'application SECOLINK PRO. La connexion au CMS est simple et ne nécessite aucune programmation.

### 4. Installation

#### 4.1. Câblage vers SECOLINK

Panneaux de contrôle compatibles : séries Pxx et PAS8xx.

Schéma de câblage :




5

### 4.2. Câblage vers DSC

Panneaux de contrôle compatibles : PC5xx, PC5xxx, PC1404, PC15xx, PC16xx, PC18xx.

Schéma de câblage :




6

### 4.3. Câblage vers PARADOX

Panneaux de contrôle compatibles : EVO192 / EVO HD / SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5xxx.

Schéma de câblage :




7

### 4.4. Connexion du GSV1 à d'autres panneaux de commande à l'aide d'entrées/sorties

Localisez deux sorties PGM et une zone sur le panneau de commande, connectez-les comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Les sorties PGM doivent être de type collecteur ouvert (c'est-à-dire « moins »). Si le type de sortie du panneau de commande est différent, utilisez des relais.

Schéma de câblage :




8

Remarque : par défaut, le type de boucle des entrées IN1, IN2 du GSV1 est défini sur NO (normalement ouvert). Le type de boucle peut être modifié à l'aide du logiciel GSV0 GSV1 Loader .

### 4.5. Câblage vers le composeur PSTN du panneau de commande (uniquement GSV1peT)

Schéma de câblage :



9

### 4.6. Carte SIM

Le GSV1 est livré avec une carte SIM intégrée (eSIM) avec un contrat de service de télécommunication de 2 ans. À la fin de l'expiration des services prépayés, l'utilisateur recevra une notification et une offre de renouvellement des services, c'est-à-dire d'achat d'un bon GSIM. Si les services ne sont pas renouvelés, l'utilisateur final peut insérer une carte SIM (taille : micro SIM), programmer l'appareil en conséquence et continuer à l'utiliser. Il est recommandé d'utiliser une carte SIM avec protection PIN désactivée (pas de code PIN), sinon vous devrez saisir le code PIN à l'aide du logiciel GSV0 GSV1 Loader .

### 5. Enregistrement GSV1


#### 5.1. SECOLINK

La nouvelle procédure d'enregistrement du module et de synchronisation des données doit être effectuée à chaque fois lors de l'ajout d'un module au système d'alarme SECOLINK.

#### 5.1.1. Enregistrement automatique

Les modules sont enregistrés lorsque le système est en mode Service. L'autorisation d'utiliser le mode Service pour des raisons de sécurité est accordée par l'utilisateur en saisissant son code PIN. Codes PIN par défaut : premier code PIN utilisateur – 0001, code PIN installateur – 0000.

Menu principal } Mode Service } Configuration du système } Modules } Inscription automatique




10

#### 5.1.2. Enregistrement manuel


Pour enregistrer manuellement le type de module dans un numéro de série à 10 chiffres, qui se trouve sur l'étiquette du module (voir l'image ci-dessous), appuyez ensuite sur la touche [ENT] pour passer à la deuxième ligne, entrez l'adresse du module du système, et appuyez à nouveau sur [ENT] pour démarrer l'enregistrement.



Menu principal } Mode Service } Configuration du système } Modules } Enregistrement manuel



11



Une fois l'enregistrement du module effectué (automatiquement ou manuellement), un message contextuel suggérant d'envoyer le projet apparaîtra à l'écran. Appuyez sur [ENT].

### 5.2. DSC

Pour les panneaux de contrôle DSC dans la liste des panneaux compatibles, l'étape d'enregistrement GSV1 est ignorée.

12

### 5.3. PARADOX

Pour faire fonctionner le GSV1 avec le panneau de commande, procédez comme suit :

Tableau 1. Paradox EVO192 / EVO HD

Action	Entrée au clavier
Date et heure	
Pour entrer en mode de programmation	appuyez et maintenez la touche 0
Entrez le code installateur (le code par défaut est 000000)	000000
Accéder au menu Mot de passe PC	3012
Entrez un numéro à 4 chiffres : 1234	1234
Quitter le mode de programmation	3 x CLAIR

Tableau 2. Paradox SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5xxx

Action	Entrée au clavier
Date et heure	
Entrer en mode programmation	ENTRER
Entrez le code installateur (le code par défaut est 0000)	0000
Accéder au menu Mot de passe PC	911
Entrez un numéro à 4 chiffres : 1234	1234
Quitter le mode de programmation	CLAIR

13

### Important ! Le fabricant de PARADOX

les panneaux de contrôle ont verrouillé la connexion SÉRIE pour Panneaux de contrôle EVOxxx à partir de la version du firmware v.7.5. La connexion SÉRIE peut être déverrouillée moyennant des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur local ou envoyez un e-mail à notre équipe de support : [support@secolink.eu](mailto:support@secolink.eu)

### 5.4. AUTRES PANNEAUX DE CONTRÔLE

Ce paragraphe est destiné aux centrales dont le raccordement au GSV1 correspond au schéma de raccordement décrit au paragraphe 4.4.

Pour que le GSV1 puisse armer/désarmer le système d'alarme de l'autre fabricant, les étapes suivantes doivent être effectuées dans le panneau de commande :

- sélectionnez une zone inutilisée et définissez le type de boucle sur NC (normalement fermé) ;
  - définir la définition de zone correspondant à l'opération suivante : zone fermée – l'alarme
- le système est armé, zone ouverte – le système d'alarme est désarmé. Différents fabricants font référence à la définition de cette zone de différentes manières, par exemple : « Armement par interrupteur à clé maintenu », « Interrupteur à clé maintenu », etc.

Pour que le GSV1 puisse signaler les alarmes et l'état du système d'alarme (armé/désarmé), les étapes suivantes doivent être effectuées dans le panneau de commande :

- sélectionnez la première sortie PGM et définissez la définition pour qu'elle corresponde à l'opération suivante : la sortie est activée lorsqu'une alarme se produit dans le système.

14

- définissez le temps d'activation du premier PGM pour qu'il soit supérieur à 0,4 seconde lorsqu'une alarme se produit.
- sélectionnez la deuxième sortie PGM et définissez la définition pour qu'elle corresponde au fonctionnement suivant : la sortie s'active lorsque le système est armé, la sortie se désactive lorsque le système est désarmé.


Vous trouverez comment effectuer les réglages dans le manuel de programmation du panneau de commande.

Paramètres par défaut pour les entrées/sorties GSV1 :

- entrée IN1 : cambriolage 24 h/
- 24. entrée IN2 : Armer + restaurer (désarmer)
- Sortie PGM OUT : Armement/Désarmement + inversion d'attribut

#### 5.4.1. Panneau de contrôle DSC NEO HS2032

exemple de programmation



15

#### 1. Entrez dans le mode de programmation de l'installateur :

{0} {8} {Code installateur} }}  
Code d'installation par défaut : 5555.

#### 2. Définir le type de zone Armer par interrupteur à clé maintenu :

}} {001} {001} {067} {#} {#}

#### 3. Définir l'attribut de zone NC :

}} {002} {001} {9} {1} (« 1 » active) {#} {#}

#### 4. Vérifier/définir l'affectation de zone à la partition :

}} {201} {001} {1} (« 1 » active) {#} {#}

#### 5. Définissez les types de PGM pour PGM1 et PGM2 :

}} {009} {001} {101} {115} {#} {#} {#}

#### 5.5. Programmation du panneau de contrôle du numéroteur PSTN

Ce paragraphe est destiné aux centrales dont le raccordement au GSV1 correspond au schéma de raccordement décrit au paragraphe 4.5.

Veillez vous référer au manuel de programmation du panneau de commande pour programmer correctement le numéroteur PSTN paramètres :

- Rapports : Activé ;
- Protocole : Contact ID ;
- Numéro de téléphone pour connexion : 12345 ;
- Vérification de la tonalité : désactivée ;
- Surveillance de la ligne téléphonique : désactivée.

16

### 6. Programmation du GSV1

Lorsque le GSV1 est connecté au panneau de commande de la marque SECOLINK, le GSV1 peut être programmé à l'aide des claviers du système :


- KM24 / KM24A v.6.001
- KM24G v.6.001
- KM25 version 1.001

ou en utilisant le logiciel GSV0 GSV1 Loader.

Lorsque GSV1 est connecté à un autre panneau de commande de marque, le communicateur ne peut être programmé qu'à l'aide du logiciel GSV0 GSV1 Loader.

#### 6.1. Sélection du mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement Auto est un paramètre par défaut pour GSV1. Le communicateur vérifie en permanence les terminaux CLK, DAT et s'il détecte des paquets sur les terminaux, il exécutera une procédure pour déterminer à quel panneau de contrôle il est réellement connecté (DSC, PARADOX ou SECOLINK) et quels paramètres par défaut doivent être appliqués automatiquement.



17

Sélectionnez le mode de fonctionnement AUTRE CONTRÔLE PANNEAUX si le communicateur GSV1 est connecté aux bornes TIP, RING de la centrale. Les rapports doivent être envoyés par la centrale en utilisant le protocole Contact ID.

Sélectionnez également ce mode lorsque le communicateur GSV1 est connecté aux sorties de zone ou PGM du panneau de commande.

Contrairement aux autres modes de fonctionnement, ce mode n'aura qu'un seul PIN qui sera commun à tous les utilisateurs. Ce code PIN doit être saisi dans les paramètres généraux fenêtre.

### General settings




Sélectionner le mode de fonctionnement DSC si le communicateur est connecté au bus de données (KEYBUS) de la centrale DSC. Le schéma de câblage et la liste des centrales compatibles sont donnés au paragraphe 4.2.

Le système d'alarme DSC peut être armé à l'aide des « touches d'armement rapide » (réglage d'usine par défaut) ou en saisissant le code PIN - « Code utilisateur ». Les avantages et les inconvénients sont répertoriés dans le logiciel GSV0 GSV1 Loader.

18

### General settings



Sélectionner le mode de fonctionnement PARADOX si le communicateur est connecté au port SÉRIE de la centrale PARADOX. Le schéma de câblage et la liste des centrales compatibles sont donnés au paragraphe 4.3.

Afin d'établir une connexion entre le système d'alarme anti-intrusion et GSV1 via un port SÉRIE, il est nécessaire de programmer un mot de passe PC. Ce 4.

Le mot de passe à 1 chiffre identifie le GSV1 auprès du panneau avant d'établir la communication. Programmez le même mot de passe PC dans le panneau de commande et dans le GSV1 (par défaut dans GSV1 : 1234). Si les mots de passe ne correspondent pas, le GSV1 n'établira pas de communication et le contrôle ne sera pas disponible. Le mot de passe doit être saisi dans la section [911] ou [3012] du panneau de commande (voir paragraphe 5.3).

GSV1 peut détecter automatiquement le panneau de contrôle, cependant il est recommandé de régler le panneau manuellement.

Lorsque le panneau de commande EVOxxx est sélectionné, le

19

le débit en bauds sélectionné dans la section [3035] doit correspondre au débit en bauds de GSV1.

Afin de vérifier que tout est correct avec les paramètres, appuyez sur le bouton Essayer de se connecter.

### General settings



Sélectionner le mode de fonctionnement SECOLINK si le communicateur est connecté au bus de données (KRBUS) de la centrale SECOLINK. Le schéma de câblage et la liste des centrales compatibles sont donnés au 4.1.

paragraphe. Aucune programmation supplémentaire n'est requise dans les paramètres généraux de la fenêtre.

### 6.2. Paramètres Internet mobile

Pour se connecter à l'Internet mobile, les paramètres APN corrects sont nécessaires. L'APN est une adresse via laquelle l'accès à l'Internet mobile est possible. Ce paramètre est le plus important pour utiliser l'Internet mobile sur le communicateur.

20



Les paramètres APN peuvent varier selon le réseau. Dans certains cas, il peut suffire de saisir uniquement l'APN, dans d'autres, il peut être nécessaire de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe APN. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir les paramètres corrects. Les paramètres APN sont saisis dans la fenêtre Paramètres généraux .

### 6.3. Paramètres ALARMSERVER.NET


Le fabricant du communicateur GSV1 a développé le service cloud ALARMSERVER.NET (adresse du site Web : www.alarmserver.net ). L'objectif principal de ce cloud est d'établir une connexion entre les communicateurs SECOLINK, tels que GSV1, et un appareil mobile d'utilisateur final avec l'application SECOLINK PRO sur Internet.

Le paramètre Activer le contrôle TCP doit être activé si l'application SECOLINK PRO doit être utilisée pour contrôler le système via Internet.

La liste des utilisateurs enregistrés affiche les noms de tous les utilisateurs qui ont enregistré avec succès leur application SECOLINK PRO auprès de GSV1.

21

### ALARMSERVER.NET



Le numéro BI affiché dans le champ Informations complémentaires est un numéro unique permettant de lier un système d'alarme (communicateur) à un utilisateur spécifique et/ou à un compte installateur.

Le compte utilisateur dans ALARMSERVER.NET peut être créé à l'aide de l'application SECOLINK PRO ou sur le site Web : www.alarmserver.net. Le compte d'installation ne peut être créé que sur un site Web.

Le numéro BI peut également être trouvé imprimé sur l'étiquette ou à l'aide du panneau de commande du système d'alarme SECOLINK (menu : Informations système).

22

Important ! Dans le système d'alarme SECOLINK, le numéro BI affiché sur le clavier peut ne pas correspondre au numéro BI imprimé sur l'étiquette du communicateur GSV1. Les deux peuvent être enregistrés sur ALARMSERVER.NET, mais celui qui est visible sur le clavier sera le numéro principal.



### 6.4. Rapport au récepteur CMS

Cette fenêtre permet de saisir les paramètres relatifs aux rapports envoyés au destinataire de la société CMS. Les rapports sont envoyés au destinataire via Internet, une carte SIM avec accès à Internet est donc nécessaire. L'un des quatre protocoles peut être utilisé pour envoyer les rapports au destinataire CMS. Contactez la société CMS pour sélectionner le protocole requis.

Activez l'option de test périodique HeartBeat et spécifiez la fréquence de vérification de la connexion du GSV1 au CMS.

23

### Reporting to CMS receiver

Reporting settings can only be changed in the ALARMSERVER.NET cloud using the CMS corporate account.



Rapports sur les statistiques de nuotoliniu būdu saugos tarnybai surkurtos ALARMSERVER.NET paskyroje pavyzdys :



24

### 6.5. Envoi de SMS / appel


Numéros de téléphone des utilisateurs - dans cette fenêtre de paramètres, saisissez les numéros de téléphone des utilisateurs qui pourront envoyer des commandes SMS au communicateur.

Le numéro de téléphone doit être saisi en suivant les directives de formatage des numéros de téléphone internationaux :

[Indicatif du pays][Indicatif régional][numéro de téléphone local]

Il n'est pas nécessaire de saisir le signe plus (« + »), car il est ajouté automatiquement par le logiciel.

### User phone numbers




### 6.6. Configuration du système et phrases

Dans le système d'alarme SECOLINK, tous les noms des éléments du système et les phrases SMS après l'enregistrement du module (paragraphe 5.1).

Si le GSV1 est connecté à d'autres panneaux de contrôle, cochez la case à côté de l'élément spécifique utilisé dans le système et donnez-lui un nom approprié qui sera visible dans l'application SECOLINK PRO.

25

### System configuration and phrases




26

### 6.7. Programmation des entrées/sorties

Entrées – dans cette fenêtre de paramètres, les entrées du communicateur sont programmées en leur attribuant un événement Contact ID spécifique ou en saisissant le texte que l'utilisateur recevra dans un message SMS lorsque l'entrée est déclenchée.

### Inputs



Sorties PGM – la sortie du communicateur est programmée dans cette fenêtre de configuration. La commande de contrôle à saisir lors de l'envoi d'un SMS dépend de la fonction de sortie PGM sélectionnée :

- Manuel – Commande SMS : O1 ;
- Armer – Commande SMS : A ;
- Désarmer – Commande SMS : D ;


27

- Effacer l'alarme – commande SMS : C ;
- Armer / Désarmer – Commande SMS : Armer –A, Désarmer –D.

L'utilisateur doit démarrer le SMS avec un code PIN, puis entrer la commande. Exemple de SMS : 1111A - ici « 1111 » est le code PIN de l'utilisateur, « A » est la commande.

Seul un utilisateur dont le numéro de téléphone est programmé dans la fenêtre Numéros de téléphone utilisateur peut contrôler la sortie (en tapant les commandes SMS ou en contrôlant la sortie à l'aide de l'application SECOLINK PRO).

### PGM outputs



28

Le contrôle de sortie via une liste d'appels courts enregistre les numéros de téléphone des utilisateurs qui contrôlent la sortie (la fonction de sortie doit être manuelle). Lors d'un appel au communicateur, le communicateur lui-même rejetera l'appel et effectuera l'action spécifiée.

### 7. Enregistrement des activités

Les enregistrements du journal d'activité fournissent une piste d'audit qui peut être utilisée pour comprendre l'activité de l'appareil et diagnostiquer les problèmes.

Important ! Ne redémarrez pas le système ou l'appareil avant la journalisation de l'activité.


1. Connectez le câble USB au GSV1 et exécutez le logiciel GSV0 GSV1 Loader . Cliquez sur le bouton AFFICHER LA FENÊTRE DU JOURNAL pour ouvrir la fenêtre du journal des événements. Laissez-le fonctionner pendant 5 à 10 minutes pour enregistrer l'activité du modem à l'instant présent. Aucune autre action n'est requise !



29

2. Déclenchez le communicateur pour envoyer un événement au CMS / envoyer un SMS ou passer un appel. L'action à entreprendre dépend du problème. Laissez le logiciel fonctionner pendant 5 à 10 minutes pour enregistrer l'activité du modem et voir comment il exécute désormais les tâches requises.


3. Appuyez sur le bouton Enregistrer le journal dans un fichier pour enregistrer tous les enregistrements du journal dans le fichier.



Décrivez brièvement le problème, joignez le fichier compressé à un e-mail et envoyez-le au distributeur ou au fabricant pour une analyse plus approfondie.

### 8. Envoi des paramètres à GSV1


Pour envoyer des données à GSV1, cliquez sur le bouton Envoyer les paramètres à GSVx .



30

### 9. APPLICATION SECOLINK PRO

1. Sur votre téléphone, ouvrez le Play Store ou l'App Store application.
2. Trouvez une application SECOLINK PRO.
3. Appuyez sur le bouton Installer ou Obtenir . Si vous voyez le bouton « Ouvrir » au lieu des boutons Installer ou Obtenir , vous avez déjà téléchargé l'application.
4. Ouvrez l'application SECOLINK PRO.



### 5. Sélectionnez la langue.

6. Appuyez sur Commençons et suivez les étapes de l'assistant d'application pour coupler le système (communicateur) avec l'appareil mobile de l'utilisateur.

31

### Clause de non-responsabilité

La clause de non-responsabilité est donnée en faveur de l'acheteur (ci-après dénommé « l'acheteur ») qui achète les produits directement auprès de Kodinis Raktas UAB (ci-après dénommé « Kodinis Raktas ») ou de son distributeur agréé. En aucun cas, Kodinis Raktas ne pourra être tenu responsable envers quiconque de tout dommage indirect ou accessoire (y compris la perte de profit, et qu'il soit causé par la négligence de Kodinis Raktas ou de tout tiers en son nom) pour violation de cette garantie ou de toute autre garantie, expresse ou implicite, ou sur toute autre base de responsabilité quelle qu'elle soit.

Kodinis Raktas ne garantit pas que ces produits ne peuvent pas être compromis ou contournés ; que ces produits empêcheront toute blessure corporelle ou perte ou dommage matériel par cambriolage, vol, incendie ou autre ; ou que ces produits fourniront dans tous les cas un avertissement ou une protection adéquate.

L'acheteur comprend qu'un produit correctement installé et entretenu peut dans certains cas réduire le risque de cambriolage, d'incendie, de vol ou d'autres événements survenant sans fournir d'alarme, mais il ne constitue pas une assurance ou une garantie que de tels événements ne se produiront pas ou qu'il n'aura pas de blessures corporelles ou de pertes ou dommages matériels en conséquence. Par conséquent, Kodinis Raktas ne sera pas responsable de toute blessure corporelle, de tout dommage matériel ou de toute autre perte fondée sur une réclamation selon laquelle ces produits n'ont pas donné d'avertissement. Si Kodinis Raktas est tenu responsable, directement ou indirectement, de toute perte ou dommage concernant ces produits, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, la responsabilité maximale de Kodinis Raktas ne dépassera en aucun cas le prix d'achat de ces produits, qui sera le recours complet et exclusif contre Kodinis Raktas.

Kodinis Raktas fournit le logiciel « GSV0 GSV1 Loader » sans garantie. Kodinis Raktas ne garantit pas que le logiciel répondra à vos besoins ou que le fonctionnement du logiciel sera ininterrompu ou sans erreur.

Kodinis Raktas ne sera pas responsable des problèmes causés

32

par des changements dans les caractéristiques de fonctionnement du matériel, ou pour des problèmes d'interaction avec des produits matériels non SECOLINK.

### Conformité et garantie du système

Kodinis Raktas UAB (ci-après dénommée « Kodinis Raktas »), fabricant du système d'alarme anti-intrusion SECOLINK, offre une garantie d'une durée de vingt-quatre mois. Elle déclare que le produit est conforme aux directives et normes européennes essentielles EN 50131-1, Grade 2, Environmental Class II - EN 50131-10, EN 50136-1, EN50136-2. Pour plus d'informations, visitez le site Web du fabricant www.kodinis.lt ou www.secolink.eu pour un texte complet de la déclaration.

Le système d'alarme anti-intrusion SECOLINK est conçu et fabriqué en Lituanie.

La garantie est accordée en faveur de l'acheteur (ci-après dénommé « l'acheteur ») qui achète les produits directement auprès de Kodinis Raktas ou de son distributeur agréé. Pendant la période de garantie, le fabricant devra, à sa discrétion, réparer ou remplacer tout produit défectueux lors du retour du produit à son usine, sans frais de main-d'œuvre et de matériaux. Les produits réparés seront garantis pour le reste de la période de garantie initiale.

L'acheteur assume l'entière responsabilité de la sélection, de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien appropriés de tout produit acheté auprès de Kodinis Raktas ou de son distributeur agréé. Pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, veuillez retourner le ou les articles en question au point d'achat.

Tous les distributeurs et revendeurs agréés disposent d'un programme de garantie. Tous les frais de transport et les risques de perte ou de dommage en transit liés, directement ou indirectement, aux produits retournés à Kodinis Raktas pour réparation ou remplacement seront à la charge exclusive de l'acheteur. La garantie Kodinis Raktas au titre de cette garantie ne couvre pas les produits défectueux (ou qui deviendront défectueux) en raison de : (a) une altération des produits (ou 33

34

(b) accident, abus, négligence ou entretien inapproprié ; (c) défaillance causée par un produit que Kodinis Raktas n'a pas fourni ; (d) défaillance causée par un logiciel ou un matériel que Kodinis Raktas n'a pas fourni ; (e) utilisation ou stockage autre que celui conforme aux instructions d'utilisation et de stockage spécifiées par Kodinis Raktas ; (f) aux pièces consommables, telles que les batteries ou les revêtements qui sont conçus pour diminuer avec le temps.

Il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, de qualité marchande ou d'adéquation des produits à un usage particulier ou autre, qui s'étende au-delà de la description figurant au recto des présentes.

Support technique :

Tél. : +370 659 28183

Courriel : support@secolink.eu

Contactez-nous

**SECOLink**

Fabricant:  
Entreprise : UAB « Kodinis Raktas »  
Adresse : Atelies str. 10, 08303 Vilnius, Lituanie  
Tél. : +370 675 272725  
Courriel : marketing@secolink.eu  
Web: www.secolink.eu

Support technique :

Tél. : +370 659 28183

Courriel : support@secolink.eu

35